



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Batidora de mano

Modelo: PB-3304-2



ATENCIÓN

Gracias por elegir esta batidora de mano personal de la marca ELCO. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

CONOCIMIENTO DE SU PRODUCTO

- A. Botón de velocidad
- B. Unidad de motor
- C. Brazo de batir
- D. Vaso medidor



No sumerja nunca la unidad de motor en agua ni en ningún otro líquido, no lo enjuague bajo el grifo. Utilice sólo un paño húmedo para limpiar la unidad de motor.

ADVERTENCIA

- ❖ Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje local antes de conectar el aparato.
- ❖ No utilice el aparato si el cable de red, la clavija u otras piezas están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el servicio autorizado del fabricante, o persona igualmente cualificada a fin de evitar un peligro.
- ❖ Nunca deje que el aparato funcione sin vigilancia.
- ❖ Desconectar el aparato si se deja desatendido y antes del montaje / desmontaje y limpieza.
- ❖ Desconectar el aparato y también la alimentación a la red antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se muevan durante su uso.
- ❖ Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- ❖ Este aparato no puede ser utilizado por personas cuyas capacidades: Físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento sin supervisión o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- ❖ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ❖ No toque las cuchillas cuando el aparato está enchufado, las cuchillas están muy afiladas.
- ❖ Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que bloquean las cuchillas.

CUIDADO

- ❖ Debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- ❖ Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- ❖ No sobrecargue el aparato al poner demasiada comida y utilizarlo de forma continua durante más de 30 segundos.

ANTES DE SU USO

- ❖ Limpie bien las piezas que entran en contacto con alimentos antes de utilizar el aparato por primera vez.
- ❖ Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de procesarlos (temperatura máxima 60°).
- ❖ Corte los ingredientes grandes en trozos de unos 2 cm antes de procesarlos.
- ❖ Monte el aparato correctamente antes de poner el enchufe en la toma de corriente

ENSAMBLE DEL BRAZO

Ensamble el brazo al cuerpo principal y gírelo levemente hasta escuchar un pequeño clic que supondrá que el brazo ha sido perfectamente colocado al dispositivo de bloqueo.

Gírelo nuevamente para asegurarse de la correcta conexión.

INTRUCCIONES DE USO

La batidora está dirigida a:

- ❖ Líquidos de mezcla, por ejemplo, productos lácteos, salsas, jugo de frutas, sopas, bebidas mezcladas y batidos.
- ❖ Mezclar ingredientes blandos.
- ❖ Hacer puré de ingredientes cocidos, por ejemplo, para la fabricación de alimentos para bebés.

1. Coloque el brazo de la batidora en la unidad motora, como se ha indicado anteriormente.
2. Sumerja el protector de la hora completamente en los ingredientes.
3. Pulse el botón de velocidad.
4. Mueva el aparato lentamente hacia arriba y hacia abajo y en círculos para mezclar los ingredientes.

LIMPIEZA

La limpieza del aparato, sus partes y accesorios será más fácil inmediatamente después de su uso

1. Desenchufe el aparato y extraiga el pie desmontable.
2. Tenga cuidado con las cuchillas y su motor para evitar un accidente.
NOTA: No sumerja el mango desmontable de la batidora bajo el grifo, sin usar detergentes ni limpiadores abrasivos. Cuando acabe de limpiar el pie desmontable, colóquelo hacia arriba de forma que gotee el agua que haya en su interior. El pie se puede lavar en el lavavajillas.
3. Lave el vaso con agua templada y jabón y después aclárela con agua.
4. Limpie la unidad de motor con un paño húmedo. Nunca la sumerja en agua para limpiarla ya que puede provocar descargas eléctricas.
5. Una vez terminado seque todo bien.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 200W
Voltaje: 220V~240V
Frecuencia: 50Hz

** Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

*Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Dépositelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.*



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**
Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN55014-1: 2006/+A1: 2009/+A2: 2011

EN55014-2: 2015

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

TIPO DE ARTÍCULO: BATIDORA

MARCA: ELCO

MODELO: PD-3304-2

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta A la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 26 de Julio de 2.016



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González Nº6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.