



Manual de instrucciones

Modelo: PD-15BT



Antes de comenzar a operar lea atentamente este manual

Distinguido cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca ELCO. Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo. Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están amparados por un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material. Este manual incluye la información del product para un uso correcto. Evite equivocaciones y lea atentamente este manual antes de operar con el producto. El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio. Reservado del derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.

Características

■ Lector de tarjetas SD y Puerto USB para reproducir música en formato MP3

Inserte una tarjeta de memoria o un pendrive con una capacidad máxima de 32GB y empiece a disfrutar de la música en formato MP3 y WMA.

■ Radio FM estéreo con buena cobertura de frecuencia

Este equipo lleva integrado un receptor de frecuencia con alta sensibilidad, lo que hace encontrar emisoras de radio con una calidad óptima.

■ Alta calidad de sonido

Alta calidad de sonido.

■ Gran pantalla LCD

Pantalla LCD de 65*40mm con intensidad de iluminación

■ Entrada AUX

Entrada Auxiliar para conectar su equipo con diferentes dispositivos a través de la entrada de 3.5mm.

■ Compatible con dispositivos Bluetooth

Compatible con dispositivos Bluetooth v2.1 + EDR (A2DP).

I. Contenido







■ Contenido

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| ● Radio multifunción modelo PD-15BT | 1unidad |
| ● Manual de instrucciones | 1unidad |
| ● Cable de audio 3.5mm | 1unidad |
| ● Cable USB | 1unidad |
| ● Adaptador | 1unidad |

II. Especificaciones técnicas

Categoría	Tipo	Descripción
Reproducción de Audio	Ranura para tarjetas y Puerto USB	Compatible con tarjetas de memoria SD y pendrives
	Capacidad máxima admitida	32GB
	Formato de audio	MP3 y WMA
Pantalla	Tipo	LCD
	Tamaño	65*40mm
	Luz	Fondo pantalla iluminación color azul con dígitos en color blanco
Radio FM	Rango de frecuencia	87MHz-108MHz
	Memorias para emisoras	30
	Antena	Antena de alta sensibilidad
	Búsqueda	Automática
Sistema estéreo	Canales	2.0
	Altavoces	2**2
	Potencia	3W*2
	Frecuencia de respuesta	100~20KHz
	Sensibilidad	600mv
	Impedancia	4 ohms
	Conexión Externa	AUX
Entrada para el adaptador		Estandar 3.5mm
Tipo de tarjeta		SD
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR(A2DP)
	Rango de Transmisión	≥10M (dependiendo de los factores del ambiente y el dispositivo a emparejar)
Especificaciones	Batería de litio	BL-5C
	Dimensiones	230mm x 77mm x 156mm
	Temperatura de trabajo	-5° ~ 40°


III. Estructura del producto

1. **Mode:** Cambia entre las diferentes funciones que tiene el equipo (Bluetooth, radio FM y salida AUX)
2. : Play/Pause/Búsqueda automática de emisoras/siguiente emisora
3. 1: Alarma 1
4. 2: Alarma 2
5. Dimmer/Snooze: Control de iluminación en pantalla/Configuración de la alarma
6. : Aumento del nivel del volumen / siguiente pista
7. : Reducir el nivel del volumen / pista anterior
8. SET: Configuración
9. SLEEP: Temporizador apagado automático
10. : Encendido / apagado
11. Pantalla LCD
12. Altavoz
13. Altavoz
14. Ranura para tarjetas de memoria SD
15. Puerto USB
16. Power connector
17. Entrada de Audio
18. Antena FM
19. Compartimento de batería


IV. Funcionamiento

■ Descripción de la función de los botones





: Encendido / apagado

Por defecto el botón de encendido está en la posición apagado (OFF). Antes de encenderlo, debe conectar el equipo con el adaptador o bien con las pilas necesarias. Pulse el botón  para encender el equipo y vuélvalo a pulsar para apagar el equipo. La luz en pantalla se activará cuando el equipo se encienda y se desactivará la luz cuando se apague el equipo.

[Nota: Por defecto cuando se enciende el equipo se instalará bajo el modo AUX, para cambiar de modo pulse el botón MODE.]

: Play/Pause/búsqueda automática/siguiente pista.


1: Pulse este botón para activar o desactivar el modo de alarma 1. Cuando este activada, en pantalla se mostrará el icono .


Pulse y mantenga pulsado el botón  para ajustar la alarma, en pantalla se mostrará . Mientras que las horas y los minutos parpadearán para su configuración. Pulse los botones  y  para configurar la alarma a su gusto. Una vez configurada no toque ningún botón y automáticamente saldrá del modo configuración de la alarma.

2: Siga los mismos pasos explicados en el punto anterior .



Snooze/Dimmer: Pulsando el botón Dimmer, controla la intensidad de iluminación en pantalla: Existen 3 opciones, mucha luz, poca luz y apagado. Pulse el botón Dimmer para pasar de una intensidad de luz a otra.



Snooze: Este botón solo está disponible para el modo alarma, cuando salta la alarma lo pulsa y automáticamente volverá a saltar la alarma pasados 5 minutos.

 : Pulse y mantenga pulsado este botón para aumentar el nivel del volumen. En modo reproducción de música, púlselo para saltar a la siguiente pista. En modo configuración púlselo para aumentar el número de hora y minutos.

 : Pulse y mantenga pulsado este botón para reducir el nivel del volumen. En modo de reproducción e música, púlselo para saltar a la anterior pista. En modo configuración púlselo para reducir el número de hora y minutos.

Set: Pulse este botón para ajustar la hora y el calendario.

Configuración del calendario: Pulse y mantenga pulsado el botón de SET para empezar con la configuración. Cuando el año se ponga en intermitente, pulse los botones  y  para ajustar el año correcto, después pulse otra vez el botón SET para










pasar al ajuste del mes y después pulse otra vez el botón SET para ajustar el día, en ambos casos con los botones  y .

Cuando la configuración está realizada, espere 1 minuto y automáticamente quedará fijada en el equipo.

Visualización de la hora: Cuando la hora no se ve en pantalla, pulse el botón SET y aparecerá la hora en pantalla.

Sleep: Esta opción es el temporizador de apagado automático del equipo unas vez transcurrido el tiempo fijado con anterioridad. Las opciones que existen en este modo son OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 120 minutos. Por defecto esta función está fijada en modo OFF.

■ Reproductor de música

1. Selector de funciones: Pulse el botón Mode para cambiar entre las siguientes funciones AUX, FM y Bluetooth.
2. Cuando inserte una tarjeta de memoria SD o un pendrive en el Puerto USB que contengan archivos de música, pulse  y  para seleccionar la canción y pulse y mantenga pulsado los mismo botones para aumentar o reducir el nivel del volumen. Para hacer una pausa durante la reproducción pulse el botón , vuelva a pulsarlo para continuar con la reproducción en el mismo punto en el que se quedó.
3. En modo AUX, pulse los botones  y  para ajustar el nivel del volumen.
4. En modo FM, pulse y sujete el botón  para comenzar con la búsqueda automática, pulse  para seleccionar la emisora y los botones  y  para sintonizar.

[Nota: El cable 3.5mm Aux debe estar conectado para escuchar la radio, ya que hace de antena]

5. Modo Bluetooth

Nota: Cuando ha fallado la conexión, por favor apague y vuelva a encender el equipo. Si la batería tiene poca carga, también puede afectar al rendimiento de la conexión entre el equipo y otro dispositivo mediante la función Bluetooth.

■ Dispositivo externo (PC/móvil etc.)

1. Conecte un dispositivo externo con su equipo a través del cable de audio suministrado 3.5mm para comenzar con la reproducción de música. Pulse el botón de MODE hasta situarse en la posición AUX.

■ Fuente de alimentación

1. Este equipo puede funcionar a través del adaptador suministrado. También puede funcionar con una batería de litio modelo BL-5C no suministrada. También admite 4 pilas tipo AAA no suministrada con el producto.
2. En modo uso con batería de litio, compruebe en la pantalla LCD el estado de la batería. Si la batería está llena aparecerá la pila en pantalla llena, si está agotada o a punto de agotarse, pasará a modo intermitente indicando que debe cargar la batería o cambiar las pilas.

V. Precauciones

- El diseño de su equipo es ligero, compacto y duradero. Como siempre, es un producto electrónico y debe tratarse de una manera especial.
- No exponga el altavoz a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpiezas corrosivos o abrasivos.
- No expongas el altavoz a la luz directa del sol.
- Mantén el equipo limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- No coloque encima del equipo objetos pesados.
- No desmontes el equipo. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado.

VI. Solución de problemas

Fallo	Posible solución
No funciona y la pantalla está apagada	(1) Compruebe si las pilas se han instalado correctamente; (2) Compruebe que el adaptador está bien conectado; (3) Compruebe que está en modo encendido y la intensidad de la luz que no está al mínimo.
Fallo en el lector de tarjetas SD o Puerto USB	(1) Compruebe que está en el modo adecuado de reproducción; (2) Compruebe que la tarjeta de memoria SD o el pendrive se han insertado correctamente; (3) Compruebe que los archivos guardados en la tarjeta de memoria SD o en el pendrive están en formato MP3.
No es capaz de encontrar ninguna emisora de FM o solo unas pocas	(1) Compruebe que está en modo de radio FM; (2) Asegúrese de seguir las instrucciones de radio FM correctamente;
Fallo en modo AUX (entrada auxiliar)	Compruebe que está correctamente conectado el cable suministrado de audio de 3.5mm.

La conexión Bluetooth falla varias veces	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que se encuentra en el modo Bluetooth.2. Existen varios dispositivos Bluetooth en la proximidad, por favor apáguelos y vuelva a intentar la conexión.
Sonido bajo o distorsionado bajo el modo Bluetooth	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe el nivel del volumen del dispositivo Bluetooth y ajústelo a un nivel adecuado.2. Cambie las pilas o cargue la batería (según funcionamiento)
La música se corta una y otra vez bajo el modo Bluetooth	Compruebe que no sobrepasa la distancia admitida entre el equipo y el dispositivo y que tampoco haya ningún obstáculo en la distancia entre ambos dispositivos.

✓ Debido a las continuas mejoras del producto, el diseño y características están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

**NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068**

Declara que:

**El equipo : Radio FM / USB / SD / Bluetooth
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PD-15BT**

Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:

**Radio FM
USB
SD
Bluetooth**

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.
C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.