



RADIO RELOJ DESPERTADOR CON PANTALLA LED

Modelo: PD-183



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de su uso lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas



FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ

Nota: La hora y la alarma solo se pueden configurar cuando la radio esté apagada.




CONFIGURACION DE LA HORA

Para	Pulse
Configurar hora	Mantener pulsado el botón "MEMORY TIME SET" (5) hasta que parpadee en pantalla
Ajustar horas	Pulsar el botón "HOUR TUN-" (6)
Ajustar minutos	Pulsar el botón "MINUTE TUN+" (7)
Confirmar	Pulsar "MEMORY TIME SET" (5)

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Para	Pulse
Configurar Alarma 1	Pulse "AL.1/VOL-" (3)
Configurar Alarma 2	Pulse "AL.2/VOL+" (4)
Ajustar horas de alarma	Pulse "HOUR TUN-" (6)
Ajustar minutos de la alarma	Pulse "MINUTE TUN+" (7)
Confirmar	Pulse "MEMORY TIME SET" (5)


ACTIVAR ALARMA

Para	Pulsar
Alarma con buzzer	Pulse una vez "AL.1/VOL-" (3) o "AL.2/VOL+" (4) , El indicador buzzer se mostrará así en pantalla 
Alarma de radio	Pulse dos veces "AL.1/VOL-" (3) o "AL.2/VOL+" (4), El indicador de radio se mostrará así en pantalla 
Desactivar alarma	Pulse "AL.1/VOL-" (3) o "AL.2/VOL+" (4) hasta que no aparezcan indicadores en pantalla.
Apagar alarma de sonido / radio	Pulse "  (2)
Snooze	Pulse este botón para activar la alarma de repetición "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (5)

PANTALLA

Mantenga pulsado el botón "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (1) para cambiar el brillo en pantalla.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Para	Pulsar
Encender/ apagar	"  (2)
Sintonización automática	Mantenga pulsado "HOUR TUN-" (6) o "MINUTE TUN+" (7)
Sintonización manual	"HOUR TUN-" (6) o "MINUTE TUN+" (7) repetidamente
Memoria de emisoras	Después de seleccionar una emisora, mantenga pulsado el botón "MEMORY TIME SET" (5). Pulse "HOUR TUN-" (6) o "MINUTE TUN+" (7) para seleccionar el número de emisora (1-20). Pulse "MEMORY TIME SET" (5).
Rellamada a una emisora memorizada	Pulse "MEMORY TIME SET" (5). Pulse "HOUR TUN-" (6) o "MINUTE TUN+" (7) para seleccionar la emisora. Pulse "MEMORY TIME SET" (5).
Temporizador	Con la radio encendida, pulse repetidamente "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (1). (10 – 90 minutos)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**

Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC 2011/65/EU - RoHS

Información adicional: Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 55032:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55035:2017

TIPO DE ARTÍCULO: RADIO RELOJ

MARCA: ELCO

MODELO: PD-183

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta A la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 30 de Octubre de 2.020



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del
Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida. En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6, 28037 Madrid - Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.



www.elco1.es