



MANUAL DE USUARIO

Modelo: PD-50BT



Antes de comenzar a operar lea atentamente esta manual y consérvelo para futuras consultas

I. Aspecto exterior y botones de funciones.



1. **MODE/** Selector de Modo: Pulse el selector de modo para seleccionar la tarjeta SD, Flash Memory Stick, AUX, FM, Bluetooth y el estado de trabajo.
2. **▶||/Reproducir/Pausa:** Pulse Pausa mientras escucha música y pulse Play mientras ha seleccionado Pausa. Mantenga pulsado el botón de Búsqueda Automática cuando seleccione la opción de FM. Cuando haya seleccionado la opción AUX, pulse la opción Silence y vuelva a presionar para escuchar la voz.
3. **🔔¹/Alarma 1:** Pulse este botón para activar o desactivar la alarma 1. Si está activada la alarma, se muestra el icono . Presione y mantenga pulsado  para ajustar la hora de la alarma y en la pantalla aparecerá el icono . Mientras el reloj parpadea, presione  y  para configurar la hora. Finalmente, pulse el botón Set para fijarlo o fijarlo automáticamente.
4. **🔔² /Alarma 2:** [Sugerencia: La alarma dura 1 minuto y para apagarla, presione el botón de la Alarma]

5. SNOOZE/DIMMER: Control de iluminación/Configuración de la alarma: Tres opciones disponibles: brillante, oscuro y apagado. Presione este botón para seleccionarlo.
Configuración alarma: SNOOZE/DIMMER puede considerarse como función de repetición sólo cuando suene la alarma y la alarma puede sonar al cabo de cinco minutos.
6. /Hacia arriba: Pulse y mantenga presionado el botón para incrementar o disminuir el volumen, pulsar para seleccionar las canciones hacia arriba mientras se reproduce música.
7. /Hacia abajo: Pulse y mantenga presionado el botón para incrementar el volumen; pulse este botón para seleccionar canciones hacia abajo.
8. SET/Botón: **Set:** Para comprobar la hora y ajustar la fecha. Configuración de la fecha: Pulse y mantenga presionado el botón SET para comenzar a ajustar la fecha. Cuando el año parpadea, presionar  y  para ajustarlo y luego desplazarse hasta el mes y pulsando el botón SET de nuevo, continúe presionando  y  para ajustarlo. Comprobar la hora: Cuando la hora no aparece, presione el botón SET para comprobarla.
9. SLEEP/ Desconexión automática a una hora: El altavoz se apaga automáticamente cuando el tiempo ha terminado. Las opciones disponibles de esta función son: OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 120 minutos. Esta función está por defecto configurada como “OFF”.
10. / Encendido y Apagado: Pulse  inicialmente después de enchufarlo y presione  para pararlo.
11. /LED de colores botón On/Off: Pulse el botón  para activarlo después de conectar la fuente de alimentación; Presione el anillo de colores táctil para elegir el color deseado; Con la opción , los colores se cambian automáticamente, de este modo, el color se cambia cada 5 minutos; presionando de nuevo el icono  se apaga el colorido LED.

II. Funciones y características.

1. Reproductor de Música con Tarjeta SD: Con una tarjeta de Memoria SD podrá disfrutar de su música en formato MP3/WMA.
2. Reproductor de Música con dispositivo USB: También puede reproducir su música almacenada en un dispositivo USB en formato MP/WMA3.
3. Radio FM: dispone de módulos internos de radio FM, antena, búsqueda automática y memorización de emisoras. Cable auxiliar de antena de 3.5mm que debe estar conectado.
4. Pantalla LCD: Muestra opciones disponibles seleccionadas, calendario y hora.
5. Pantalla Horaria: Configurar fecha y reloj.
6. Alimentador de corriente: Utilice la fuente de alimentación de corriente continua con DC12/2,000mA.
7. Memoria de apagado: Memoriza exactamente la emisora escuchada por última vez automáticamente.
9. AUX Audio-in jack: Entrada para un cable de audio de 3.5MM que le permite conectar varios dispositivos de sonido y audio fácilmente, incluyendo ordenadores y MP3/MP4/IPOD/IPHONE.
10. LED de colores: Al tocar el anillo de colores LED disponible, podrá seleccionar la iluminación deseada. Pulsando el botón  durante unos segundos, la iluminación de colores cambiará automáticamente. Para desactivar esta opción, vuelva a pulsar brevemente este icono.
11. Función de Alarma: La alarma se activará a la hora fijada previamente.
12. Dispositivo interno de Bluetooth y de redes inalámbrico de alta calidad.

III: Especificaciones Técnicas

Bluetooth:	Bluetooth V2.1+EDR
Distancia de transmisión:	$\leq 10M$
Altavoz standard:	8Ω 、2.5inch
Potencia salida:	$5W \times 2$
Rango de Frecuencia:	90Hz-20KHz
Sensibilidad:	$80db \pm 2db$
SNR:	$\geq 80dB$
Porcentaje de distorsión:	$\leq 0.3\%$
Dimensiones:	$W260 \times D156 \times H99MM$

IV. Fuente de alimentación

El dispositivo dispone de una fuente de alimentación de DC12V-2,000MA.

V. Elementos del Dispositivo:

1. Altavoz 1
2. 3.5mm Cable de Audio 1
3. DC12V/2000MA, Adaptador 1
4. Manual Usuario 1

V. Descripción de las funciones comunes

Reproductor Música: Introducir la Tarjeta SD o el dispositivo USB con los archivos de música almacenados en formato MP3/WMA. Haga clic en el botón “Hacia arriba” o “Hacia Abajo” para seleccionar la canción anterior o la siguiente durante la reproducción de la música. Haga clic en el botón “Mode” para cambiar el modo de la reproducción, haga clic en el botón “Play/Pause” para parar o continuar con la reproducción y mantenga presionado el botón “Hacia Arriba” o “Hacia Abajo” durante unos 3 segundos, para ajustar el volumen.

AUX playback: Utilice el cable de Audio suministrado para conectar el altavoz a otro reproductor de música, como por ejemplo a un ordenador, conectando un extremo al puerto AUX de altavoz y el otro extremo al puerto de audio del reproductor de música. Pulse el botón “Mode” para cambiarlo, mantenga presionado el botón “Hacia Arriba” o “Hacia Abajo” durante 3 segundos para ajustar el volumen. Pulse “▶|” , para silenciar la voz y luego pulse “▶|▶” para abrir la voz.

FM radio: Pulse el botón “Mode” para seleccionar opciones FM, mantenga pulsado “Play/Pause” para iniciar la búsqueda de emisoras grabadas automáticamente, para guardar la emisora y para eliminarla. Pulse la tecla “Hacia arriba” o “Hacia Abajo” para seleccionar la emisora una vez iniciada la búsqueda. Mantenga presionado el botón “Hacia Arriba” “Hacia Abajo” durante 3 segundos para ajustar el volumen.
Consejos Importantes: El cable de audio debe estar enchufado.

Configuración de horario y calendario: Configuración del calendario: Mantenga presionado el botón SET e introduzca los campos del calendario: el año parpadea, presione las teclas ◀/ y +/▶ para ajustarlo y luego presione el botón para que el campo del mes parpadea y luego con las teclas ◀/ y +/▶ ajústelo; Presione cualquier tecla para salir o salga automáticamente después de que ajustar la secuencia día, hora y minutos.
Consultar Reloj: Presione SET para cualquier consulta cuando no se visualice en la pantalla.

Configuración de la alarma: Presione el botón  para habilitar o deshabilitar la alarma 1.

Cuando esté habilitada, aparece el icono . Presione y mantenga pulsado el icono  para fijar la hora de la alarma y en la pantalla LCD aparece el icono . Entretanto, el reloj parpadea. Presionando las teclas  y  configure la hora. Por último, pulse el botón Set para salir o salga automáticamente.

Conexión Bluetooth: Presione el botón MODE para activar el Bluetooth, la pantalla puede mostrar: AZUL, conectado y con el Bluetooth activado. Las conexiones Bluetooth pueden realizarse mediante los equipos que disponen de dicha conexión. El dispositivo Bluetooth señala si se puede conectar o no. Si selecciona la opción SI, se establece la conexión con el dispositivo y se oye un pitido. Si no se detecta ningún otro dispositivo Bluetooth al que conectarse, tras cinco minutos, el altavoz se apagará. Será necesario reiniciar el dispositivo si pretende conectarse de nuevo (La opción MODE se activará en el modo Bluetooth).

Consejos: Por favor, desconecte el equipo si la conexión Bluetooth falla.

Reproducción música/Bluetooth: Conectado, el altavoz reproduce la música inmediatamente. Pulse  y  para seleccionar canciones. Presione y mantenga pulsado  y  para ajustar el volumen. Mientras escucha música, pulse la opción  para detener la reproducción y pulse de nuevo  para continuar.

Lámparas de colores: Pulse el icono  para encender el anillo de colores después de encender el dispositivo. Presione el anillo de colores para elegir su color favorito; Al mantener presionando , los colores cambian automáticamente, si lo que desea es apagarlo, vuelva a presionar el icono .

VI、 Solución de problemas más frecuentes :

Fallo	Solución
Fallo de audio con SD/U	Compruebe si la tarjeta SD o el USB funcionan correctamente. Compruebe si el formato de los archivos es MP3.WMA
NO FM radio	Por favor asegúrese de haber enchufado el cable de 3.5mm auxiliar, y si recibe la señal FM.
No se conecta a través del Bluetooth.	1、 Compruebe si el altavoz está activado en modo bluetooth, o reinicie su dispositivo. 2、 Apague otros dispositivos bluetooth cercanos.
Bluetooth/no se oye correctamente el altavoz.	1、 compruebe si hay mucha distancia, o si hay algún obstáculo entre el altavoz y su dispositivo.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

**NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068**

Declara que:

El equipo : Radio FM / USB / SD / Bluetooth

Fabricado en : China

Marca : ELCO

Modelo : PD-50BT

Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:

Radio FM

USB

SD

Bluetooth

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González Nº6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.