



Marco de fotos digital Manual del usuario



Modelo: PDM-73

Antes de comenzar a operar, por favor lea detenidamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Introducción

- ✧ **ELCO** te agradece la compra de tu nuevo marco digital el cual deseamos que lo disfrutes.

Este compacto marco digital con pantalla de 7" TFT LCD de alta definición y expansión de memoria con tarjetas SD/MS/MMC, te permite disfrutar de las fotos de bodas, vacaciones, cumpleaños, comuniones y de toda tu familia. Todos tienen sitio dentro de los nuevos marcos digitales **ELCO**.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

Cuidado y mantenimiento

- ✧ No expongas tu marco digital a golpes, polvo, luz solar directa, humedad o altas temperaturas.
- ✧ No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- ✧ Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco. Te recomendamos usar un paño suave y no rugoso.
- ✧ Realiza la limpieza del aparato mientras está apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
- ✧ No desmontes el marco digital. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado.

Principales características

- Pantalla de 7" TFT LCD con panel digital de alta definición.
- Compatible con tarjetas de memoria Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC) (Memory Stick (MS)).
- Visualización de fotografías directamente desde su tarjeta de memoria.
- Permite rotar las fotografías.
- Resolución: 480x234 píxeles
- Compatible con las fotos de alta resolución y formato JPG.
- Control de cambio automático de foto (Slide Show) en diferentes intervalos de tiempo
- Agujeros traseros para montaje en la pared.

Presentación General



- 1) **PAUSE & PLAY/POWER:** Pulse este botón para hacer una pausa en una fotografía. Pulse otra vez este botón para continuar con la reproducción. Pulse este botón durante más de 3 segundos para apagar el aparato, pulse otra vez este botón durante más de 3 segundos para encender el aparato.
- 2) **NEXT (siguiente):** Pulse este botón para visualizar la siguiente fotografía.
- 3) **PREV (anterior):** Pulse este botón para visualizar la fotografía anterior.
- 4) **INTERVAL(TIME)/LANGUAGE (control de cambio automático / idioma):** Pulse este botón para configurar el intervalo de tiempo de cambio de fotografía entre 5s/15s/30s/1m/5m/15m/30m/45m/1h. Pulse este botón durante más de 3 segundos para cambiar el idioma.
- 5) **MODE/USB & CARD :** Pulse este botón para seleccionar el modo de pantalla entre los siguientes FILL, ORIGINAL, AUTO FIT y PAN SCAN. Pulse este botón durante más de 3 segundos para acceder al modo USB y púselo otra vez durante más de 3 segundos para acceder al modo de tarjeta.
- 6) **ROTATE (Girar):** Pulse este botón para girar la fotografía.
- 7) **ZOOM:** Pulse este botón para ampliar la fotografía.
- 8) **POWER:** Pulse este botón para controlar el encendido / apagado.

Resolución de problemas

1. **¿Por que no consigo visualizar mis archivos de imágenes JPEG?** Muchas cámaras fotográficas digitales y programas de edición de imágenes añaden datos ocultos a los ficheros .JPG (meta datos). Estos datos pueden hacer que tu marco digital no cargue las imágenes. Prueba a eliminarlos grabando la imagen con otro nombre.
2. **¿Qué debo hacer si el sistema no responde cuando esta encendido?**
Asegúrese que el aparato esta correctamente conectado, después apague el aparato y pasados unos minutos vuelva a encenderlo.
3. **La tarjeta de memoria que uso no es reconocida.** Asegúrate que la tarjeta de memoria esta insertada en la dirección correcta y hasta el fondo.

Especificaciones

Tamaño de pantalla	7"
Resolución	480 x 234
Brillo	350 cd/m ²
Contraste	300
Ángulo de visión	60/60/50/40 (CR=10)
Tiempo de respuesta	30ms
Modo de pantalla	16 : 9
Rotación de imagen	270°
Formato compatible	JPEG
Tamaño maximo de fotografía	10 megapixels
Alimentación requerida	12V DC
Consumo	6W
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 65°C

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo esta garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor:

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada por su distribuidor, junto con el producto, para que este sea reparado sin cargo (piezas y mano de obra) a: Proco-Dis, S.L.
C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91/3044747

**ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996,
DE 19 DE JULIO**

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

NOMBRE/
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ N°6**28037 MADRID
TELEFONO : 91/3044747 FAX: 91/3048638
CIF/DNI : B-80063068

Declara que:

El equipo : MARCO DIGITAL DE 7"
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PDM-73

Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Marco digital de 7"

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones siguiente:
Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ N°6
28037 MADRID