



Tostador



Modelo: PT-1055R

220-240V ~ 50Hz 750W



INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Este producto está diseñado para el uso doméstico. Cuando use cualquier aparato eléctrico, lea detenidamente las siguientes indicaciones, tal y como se detallan:

1. No toque las áreas calientes. Utilice los botones o las asas.
2. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el tostador en el agua.
3. Desenchufe el tostador cuando no esté en uso y antes de su limpieza. Deje el tostador que se enfríe antes de quitar algún accesorio.
4. Si el cable se daña, para evitar accidentes, llévelo para que lo arregle un técnico autorizado del servicio técnico.
5. Este tostador está diseñado únicamente para uso en interiores.
6. No coloque el cable de conexión sobre bordes con filo. Mantenga alejado el cable de calor y aceite.
7. No coloque el tostador sobre o cerca de cocina de gas, elementos electro térmicos o placas calientes así como otros aparatos eléctricos.
8. No tire del cable para desenchufar ni lo haga con las manos mojadas.
9. Mantenga el tostador lejos de paredes, cortinas y demás material combustible durante su uso.
10. En el momento de tostar el pan, este aparato se pone muy caliente. No toque nunca el aparato en ese momento.
11. No meta los dedos ni objetos de metal, como cuchillos o tenedores, en la ranura de pan.
12. Desconectar el aparato si se deja desatendido y antes del montaje / desmontaje y limpieza.
13. Desconectar el aparato y también la alimentación a la red antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se muevan durante su uso.
14. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. Estos aparatos no pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento sin supervisión o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar

Asegúrese que el voltaje de su suministro eléctrico es el mismo que el que se indica en el manual de instrucciones, conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra. El cable y la clavija tienen que estar completamente secos.

1. Elevador de pan
2. Botón de detener
3. Regulador de tueste
4. Ranura para la inserción de pan
5. Bandeja recogemigas
6. Botón de descongelar
7. Botón de recalentar



SELECTOR DEL NIVEL DE TUESTE

Seleccione el nivel de tueste deseado entre los niveles disponibles. Los grados de calor aumentarán según el mayor sea el número seleccionado.

COMO USAR SU TOSTADOR

Coloque el pan en su ranura correspondiente y pulse hacia abajo el elevador de pan hasta que quede bloqueado abajo. Al mismo tiempo se iluminará el indicador de encendido.

PARA DETENER EL TOSTADOR

Cuando se cumpla el ciclo de tueste, las rebanadas saltarán de forma automática. Si desea interrumpir el ciclo de funcionamiento en cualquier momento, solo pulse el botón "STOP" y automáticamente volverá a la posición normal.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar su tostador, desenchúfelo y deje que se enfríe. Quite las migas de la bandeja. La parte exterior del aparato límpiela con un paño suave y húmedo y séquelo posteriormente.

Nunca desmonte el tostador ni intente cambiar el cable usted mismo. Si tiene algún problema con el tostador, por favor llévelo al servicio técnico para que lo reparen.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 750W

Voltaje: 220V

Frecuencia: 50Hz

** Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

NOMBRE :
RAZON SOCIAL: PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 **FAX:** 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068

Declara que:

El equipo : Tostador

Fabricado en : China

Marca : ELCO

Modelo : PT-1055R

Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Tostador.

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del
Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.