

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo: PC-5500

Antes de su uso lea atentamente este manual

ATENCIÓN

Este equipo no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico oficial ELCO.

INTRODUCCION

Estimado cliente: felicidades por adquirir su nueva cafetera ELCO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Durante el uso de aparatos eléctricos, a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica ó daños personales, deben observarse unas precauciones de seguridad básicas, incluidas las que se ofrecen a continuación. Por favor, preste atención a los siguientes puntos:

- Lea atentamente estas instrucciones, incluso aunque esté familiarizado con el aparato y guárdelas para futuras consultas.
- Asegúrese siempre de que la tensión utilizada corresponde a la tensión indicada en la unidad.
- Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños) cuya capacidad física, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia ó conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada ó instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato.
- Coloque la cafetera en una superficie estable y segura.
- No meta jarra al microondas.
- No toque nunca la superficie caliente, use el asa o los botones.
- No utilice el aparato con el cable enrollado.
- No introduzca el aparato, el enchufe o el cable en agua.
- Desconecte la cafetera de la red principal cuando no vaya a utilizarla o antes de limpiarla.
- Puede apagar la cafetera en el botón principal a la posición off.
- Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico. Si se realiza un uso inapropiado o contrario a las instrucciones, la marca declinará cualquier responsabilidad y la garantía quedará anulada.
- En caso de avería, anomalías, si se ha caído u otras partes presentan deterioro, ó el cable está dañado, desenchufe el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial de ELCO.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACION

- Antes de utilizar la cafetera por primera vez es aconsejable proceder a su limpieza completa.

FUNCIONAMIENTO

- Llene el tanque con agua fría. Es recomendable que use como mínimo dos tazas.
- Coloque el filtro en su sitio y eche una cucharada de café por cada taza de agua.

Nota:

- Para un uso correcto utilice café molido.
 - Utilice filtros de papel.
-
- Coloque la jarra con el café líquido en la placa calefactora, conecte la cafetera a la red principal y enciéndela pulsando el botón. El indicador luminoso indica que está en funcionamiento.

VALVULA ANTIGOTEO

- Es aconsejable servir una taza de café antes de que se haya preparado el café por completo. Cuando retire la jarra de café de la placa calefactora el sistema de goteo queda suspendido temporalmente. La jarra de café debe colocarse otra vez en su sitio (placa calefactora) en un tiempo de 20 segundos aproximadamente.
- Una vez haya finalizado el ciclo de preparación. Espere un minuto hasta que el sistema de goteo haya terminado.
- Para mantener el café caliente, coloque la jarra de café en su sitio (placa calefactora).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de comenzar con la limpieza asegúrese que la cafetera esta desconectada y fría.
- Tras el uso diario, lave las partes desmontables con agua jabonosa y limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos ni objetos metálicos.
- Seque el aparato tras limpiarlo.
- Para guardarlo con mayor facilidad, ponga el cable en el compartimento situado en la parte trasera de la cafetera.

DESCALCIFICACION

- Descalcifique la cafetera cuando comience a observar que produce vapor en exceso o que aumenta el tiempo de preparación del café. Se aconseja realizar la descalcificación una vez cada dos meses.
1. Coloque la jarra vacía sobre la placa.
 2. Diluya tres tazas de vinagre en siete de agua y llene el depósito con la mezcla.
 3. Encienda la cafetera durante un minuto. Apáguela y déjela reposar durante media hora.
 4. Vuelva a encender la cafetera y deje fluir el vinagre. Vierta la solución y limpie la jarra.
 5. Para eliminar los restos de vinagre, prepare dos ciclos de café, pero utilizando solo agua.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC230V ~ 50Hz

Potencia: 900W

** Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

**NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068**

Declara que:

**El equipo : Cafetera
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PC-5500**

**Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Cafetera.**

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.