



AURICULARES BLUETOOTH

Modelo: *PD-1062BT*

MANUAL DE INSTRUCCIONES



*Por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el equipo.
Y guárdelo para futuras consultas.*

Gracias por elegir este auricular Bluetooth de la marca **ELCO**. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

Conocimiento de su auricular

1. Bajar volumen / última canción.
2. Contestar / Colgar / Llamada reciente / Play / Pausa / Stop.
3. Subir volumen / siguiente canción.
4. Encendido / apagado.
5. Puerto de carga USB.
6. Entrada de auriculares.
7. Dispositivo LED de conexión establecida.
8. Micrófono.

1. Funciones básicas

- El material de este manual es únicamente de carácter informativo. Los productos descritos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, debidas al desarrollo continuo de la marca.
- No someta su auricular a altas temperaturas ya que puede producir anomalías en su sistema. Este motivo anulará la garantía del producto.
- Por favor no manipule sus auriculares sin autorización. Si tiene alguna duda, por favor contacte con el Servicio Técnico Oficial 91 304 47 47

Encendido / apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido (4) durante 3 segundos para encender el dispositivo, cuando desee apagar su dispositivo vuelva a mantener pulsado el botón de encendido / apagado (4) durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

Emparejamiento / conexión Bluetooth

Encienda su dispositivo, el modo Bluetooth se activará automáticamente. Después en su otro dispositivo Bluetooth, buscar el dispositivo Bluetooth llamado "ELCO PD-1062", una vez encontrado pulse en conectar para emparejar ambos dispositivos, una vez realizada la conexión con éxito escuchará un timbre, entonces ahora podrá reproducir música o utilizar las diferentes funciones Bluetooth de su dispositivo.

Función de los botones

- Encendido / apagado (ON /OFF): Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado (4) durante 3 segundos para encender / apagar su dispositivo.
- Play / pausa: Pulse el botón de Play (2) para reproducir música y vuelva a pulsar el botón de Play (2) para hacer una pausa durante la reproducción de música.
- Volumen: Mantenga pulsado el botón de subir volumen (3) para aumentar el nivel del volumen. Mantenga pulsado el botón de bajar volumen (1) para reducir el nivel del volumen.
- Canciones: Pulse el botón de siguiente canción (3) para saltar a la siguiente canción. Pulse el botón de canción anterior (1) para saltar a la canción anterior.
- Contestar / colgar una llamada: Para contestar una llamada pulse el botón (2) y para colgar una llamada vuelva a pulsar el mismo botón (2).

- Rechazar una llamada: Mantenga pulsado el botón (2).

2. Cables incluidos

1. 3.5mm (1/8) macho a macho AUX

Enchufe un extremo del cable auxiliar en el puerto del auriculares y el otro en el dispositivo de medios y utilizar el auricular mientras está apagado. Toda la funcionalidad Bluetooth está desactivada cuando se hace esto.

2. Micro USB, DC 5V USB

Para cargar el dispositivo:

Conecte el lado pequeño del cable micro USB en el puerto USB de carga del auricular y conecte el extremo grande en el puerto USB de un ordenador o adaptador de CA (no incluido). Cuando el auricular esté cargando, la luz LED permanecerá iluminada en color rojo, cuando se haya cargado completamente la batería la luz LED se apagará.

3. Advertencias y precauciones

- **Precaución:** Para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la patilla ancha del enchufe del cable de línea en la ranura ancha de la toma de CA. Inserte completamente el enchufe en el receptáculo.
- **Advertencia:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
- **Precaución:** El uso de controles ó ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.
- **Advertencia:** Los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para poder operar el equipo.
- **Advertencia:** No coloque la unidad encima de ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Utilice una barrera protectora entre la unidad y la superficie para proteger la superficie.
- **Advertencia:** El uso de este dispositivo cerca de iluminación fluorescente puede ocasionar interferencias con el uso del mando a distancia. Si el dispositivo se comporta irregularmente, aléjese de cualquier iluminación fluorescente, y que podría ser la causa.

4. Importantes instrucciones de seguridad

1. Lea este manual de instrucciones antes de su primer uso.
2. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. No utilice sus auriculares cerca del agua.
5. Límpielo con un paño seco.
6. No colocar cerca de fuentes de calor como pueden ser radiadores, estufas ó aparatos que produzcan calor.
7. No utilice su dispositivo durante tormentas o si no lo va a utilizar durante una largo periodo de tiempo apáguelo.

13. Especificaciones técnicas

Diametro	10mm
Impedancia	32 Ohmios
Sensibilidad	100dB +/- 3dB
Frecuencia	20 Hz – 20KHz
Batería	Litio-ion

Debido a continuas mejoras, el diseño del producto y sus especificaciones pueden variar sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**

Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 60065: 2014

EN 62479: 2010

EN 300 328 V1.8.1: 2012

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

EN 301 489-17V2.2.1:2012

TIPO DE ARTÍCULO: AURICULARES BLUETOOTH

MARCA: ELCO

MODELO: PD-1062BT

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 30 de Octubre de 2.016

**TARJETA DE GARANTIA**

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.