



ALTAVOZ PORTÁTIL

Modelo: *PDT-6061*

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el equipo.

Y guárdelo para futuras consultas.

Gracias por elegir este producto de audio profesional portátil inalámbrico de la marca **ELCO**. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente este manual antes de usar el aparato y sus componentes. Contiene instrucciones sobre cómo utilizar este aparato de un modo seguro. ELCO no se hará responsable de problemas causantes del no cumplimiento de las instrucciones de este manual.
- Apague el aparato inmediatamente si surge algún problema, de lo contrario podría provocar lesiones físicas o dañar su altavoz portátil. En caso de avería contactar con el servicio técnico de ELCO.
- Para limpiar el aparato use un paño seco y suave para la limpieza periódica del aparato. En caso de manchas más resistentes, humedezca el paño con agua solamente. Cualquier otro producto puede disolver la pintura o dañar el plástico.
- Asegúrese que la temperatura de la habitación está entre los +35°C (+95°F) y los -10°C (+14°F) antes de poner en funcionamiento su altavoz portátil.
- Utilice sólo los accesorios suministrados.

CARGA DE LA BATERIA

- Para comenzar con la carga de la batería, conecte el adaptador de corriente suministrado con el aparato a la toma de corriente.
- El tiempo aproximado de carga es de 3 a 4 horas aproximadamente y su autonomía es de 3 horas aproximadamente.
- Una vez finalizada la carga de la batería, desenchúfelo de la toma de corriente, puesto que si no lo hace puede producir daños en la batería.
- **Indicador de carga de la batería: El panel incluye un indicador de estado de la batería. Durante el proceso de carga el indicador LED se cambiará a rojo.**
- **Una vez se haya completado la carga de la batería, el indicador luminoso cambiará a color verde. Cuando haya finalizado la carga, por favor desconéctelo de la toma para evitar daños en la batería.**
- Durante la reproducción, mantenga el altavoz apartado de entornos con una temperatura alta, campos magnéticos elevados y altas frecuencias. Si el altavoz no funciona, desenchúfelo de la fuente de alimentación o saque el dispositivo USB o la tarjeta SD e insértelo de nuevo para retomar la reproducción.

FUNCIONES Y CONEXIONES

1. Ruleta para ajustar el nivel del volumen.
2. Entrada para el micrófono.
3. Indicador de carga de la batería.
Luz en verde: Indica carga completa.
Luz en rojo: Indica batería en proceso de carga.
4. Puerto USB.
5. Ranura para tarjetas Micro-SD.
6. Ruleta de encendido / apagado (ON/OFF).
7. Entrada MIC, para conectar un micrófono.
8. Entrada AUX.

9. MODE: Para seleccionar entre los modos USB / Micro-SD / FM / BT.
10. ⏮: Para saltar a la canción anterior ó mantenerlo pulsado para rebobinar.
11. Pantalla LED.
12. ▶ || : Para hacer una pausa o continuar con la reproducción.
13. ⏭: Para saltar a la siguiente canción o mantenerlo pulsado para avanzar rápidamente.

PLEASE ADD HERE BEFORE BOARD LINE DRAWING PHOTO

PUERTO USB Y RANURA PARA TARJETAS MICRO-SD

- Conecte un pendrive (no superior de 32GB) en el puerto USB del aparato.
- Este equipo detectará el pendrive y automáticamente empezará la reproducción con la primera canción.
- Si desea hacer una pausa durante la reproducción pulse el botón "PLAY/PAUSE".
- Para saltar a la siguiente canción pulse el botón ⏭ o bien pulse el botón ⏮ para saltar a la canción anterior.
- Mientras escucha las canciones ajuste el valor de EQ según lo desee.
- **Asegúrese que los formatos de música son MP3 ó WMA, de lo contrario no los reproducirá.**

Función tarjeta Micro-SD

- Inserte una tarjeta micro-SD en su ranura correspondiente.
- Este equipo detectará la tarjeta micro-SD y automáticamente empezará la reproducción con la primera canción.
- Si desea hacer una pausa durante la reproducción pulse el botón "PLAY/PAUSE".
- Para saltar a la siguiente canción pulse el botón ⏭ o bien pulse el botón ⏮ para saltar a la canción anterior.
- Mientras escucha las canciones ajuste el valor de EQ según lo desee.
- **Asegúrese que los formatos de música son MP3 ó WMA, de lo contrario no los reproducirá.**

FUNCION BLUETOOTH

- Seleccione el modo Bluetooth del aparato.
- Asegurarse que los dispositivos Bluetooth que quiera conectar están encendidos y son visibles.
- Localice el dispositivo bluetooth "ELCO PDT-6061"
- Una vez localizado pulse sobre "ELCO PDT-6061" para vincular ambos dispositivos.
- Cuando la conexión se ha realizado con éxito, escuchará un sonido, entonces una vez establecida la conexión, se puede empezar a reproducir música.
- La distancia máxima entre el bluetooth y el dispositivo es de 10 metros aproximadamente sin obstáculos.

FUNCION RADIO FM

- Seleccione el modo Radio FM.

- Para hacer una búsqueda automática de emisoras, pulse el botón de PLAY/PLAUSE, el equipo comenzará a buscar todas las emisoras y las guardará en su memoria.
- Una vez almacenadas las emisoras en el equipo, pulse los botones ◀◀ ó ▶▶ para pasar de una emisora a otra.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones básicas

- Altavoz de 6" + 1 Tweeter
- Función USB/SD/FM/Bluetooth
- Pantalla LED
- Potencia de salida: 30W
- Batería incorporada de 5V 2200 mAh

Especificaciones Bluetooth

- Modulo Bluetooth: B021948
- Versión Bluetooth: V2.0 + EDR
- Soporte Bluetooth: 2.0
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Tiempo de funcionamiento modo BT: 3 – 5 horas
- Nombre de emparejamiento: ELCO PDT-1121
- Archivos de audio compatibles: MP3

Especificaciones USB / Tarjetas SD

- Puerto USB 2.0 (capacidad Max: 32GB)
- Ranura para tarjeta Micro-SD (capacidad Max: 32GB)
- Tiempo de funcionamiento USB / SD: 3 horas aprox.
- Archivo de audio compatible USB: MP3
- Archivo de audio compatible SD: MP3

Especificaciones Técnicas

- Potencia de salida: 30W
- SNR: 90dB+-3dB
- Respuesta de frecuencia: 50Hz – 19kHz
- Alimentación: CA 220V ~ 240V, 50Hz
- Batería recargable integrada: 5V 2200mAh
- Tiempo de funcionamiento: 3 horas aprox.
- Tiempo de carga: 3 – 4 horas
- Conexión externa: Entrada DC 5V
- Altavoz 1 x 6" + 1 tweeter

- Las especificaciones anteriores son las correspondientes al aparato y se indican solo como referencia.
- Debido a continuas mejoras el producto y sus especificaciones están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso
- No exponga el aparato a condiciones meteorológicas adversas (como lluvia o altas temperaturas) ya que puede provocar una avería en el producto.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si tiene problemas al usar su equipo de audio portátil, pruebe con los siguientes pasos para solucionar posibles problemas. Si los problemas continúan, contacte con el servicio técnico de ELCO. Para prevenir descargas eléctricas o daños al equipo, no haga la reparación usted mismo.

SINTOMA	POSIBLES PROBLEMAS	SOLUCIÓN
No hay luz y sonido	1. El adaptador no está bien conectado	Enchufe el adaptador correctamente
	2. Botón de encendido del altavoz no está encendido	Encienda el interruptor de encendido
No se enciende la luz en los altavoces	1. El interruptor de luces LED está apagado	Encienda el interruptor de luces LED
No se muestran algunos archivos en el dispositivo USB	1. El número de carpetas o archivos en el dispositivo USB excede el límite máximo. Esto no es un mal funcionamiento del aparato	
	2. Los formatos de estos archivos no son compatibles	
El Bluetooth no funciona	1. Compruebe que el dispositivo externo está dentro del rango de transmisión	
	2. Verifique que no hay ningún otro dispositivo externo emparejado con el aparato	

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)

Dirección : C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC 2011/65/EU – RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 62321-1: 2013

EN 62479:2010

EN 60065:2014

TIPO DE ARTÍCULO: ALTAVOZ PORTÁTIL

MARCA: ELCO

MODELO: PDT-6061

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 06 de Mayo de 2.018

**TARJETA DE GARANTIA**

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González Nº6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.