



ELCO
PLANCHA

Modelo: PPR-2015

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES

Antes de comenzar a operar es recomendable que lea atentamente este manual

IMPORTANTE

- Asegúrese de que el voltaje de la unidad es el mismo que el de su hogar.
- La plancha siempre debe estar apagada antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de pared.
- Nunca tire directamente del cable para desconectarlo de la toma de pared; en lugar de ello, sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo.
- Nunca utilice el aparato si está dañado en cualquier aspecto.
- Desconecte siempre la plancha cuando abandone el lugar de uso, incluso si es sólo por un breve espacio de tiempo.
- Si el electrodoméstico va a ser utilizado por niños o cerca de ellos, debe supervisar atentamente su utilización.
- Mantenga la plancha controlada en todo momento mientras esté conectada o sobre la tabla de planchar
- Puede quemarse si entra en contacto con las partes metálicas calientes, el agua caliente o el vapor.
- Tenga cuidado cuando le dé la vuelta a la plancha de vapor: puede haber agua caliente en el depósito.
- Nunca sumerja la plancha en agua.
- Coloque siempre la plancha sobre su base trasera y encima de una superficie plana y firme cuando interrumpa el planchado y tras su uso.
- Mantenga lisa la placa de la base, evitando la fricción con objetos metálicos.
- Impida el contacto entre el cable y la placa de la base cuando esté caliente.
- Evite que el agua rebose y no la llene nunca por encima del nivel máximo.
- Cuando utilice la plancha por primera vez, pruébela con un trozo viejo de tela para asegurarse de que la placa de la base y el depósito de agua están completamente limpios.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos con respecto a su manejo por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el electrodoméstico.
- La plancha debe usarse y colocarse sobre una superficie estable.
- Cuando coloque el aparato en el soporte, compruebe que la superficie sea estable.
- No use la plancha si se ha caído al suelo, si hay signos visibles de daños o si está perdiendo agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o personas de similar cualificación para evitar accidentes.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

COMPONENTES

Steam/dry button = Botón de pulverización / chorro de vapor

Handle = Mango

Adjustable Temperature knob= Mando de control de temperatura

Indicator lamp= Luz indicadora

Soleplate= Placa de la base

Water tank= Depósito de agua

Water-filling hole= Boquilla pulverizadora

Water-filling hole cover = Cubierta de entrada del depósito de agua

LLENADO DE AGUA

- Compruebe que la plancha esté desenchufada de la corriente.
 - Ajuste el mando de control de vapor a la posición "0" o nivel Mínimo.
- Llene con agua a través de la toma. (No exceda la marca principal de nivel del depósito de agua).

AJUSTE DE TEMPERATURA

- * Sintéticos/Seda
 - ** Lana
 - *** Algodón/Lino
- Coloque la plancha de pie.
 - Ajuste el control de temperatura a la temperatura de planchado.
 - Inserte el enchufe en la toma de corriente.
 - Después de que la luz indicadora se apague y vuelva a encenderse se puede comenzar a planchar. La luz indicadora se apagará de vez en cuando mientras plancha.

PLANCHAR CON VAPOR

- Ajuste el control de temperatura a una posición (*) o (**) para un nivel de vapor moderado y a (***) para un nivel máximo. Con las planchas de vapor convencionales, el agua puede derramarse de la placa de la base si se elige una temperatura demasiado baja.

- Asegúrese de que hay suficiente agua en el depósito.
- Coloque la plancha de pie.
- Inserte el enchufe en la toma de corriente.
- Espere un poco hasta que la luz se apague y se vuelva a encender.
- Manipule el mando de vapor variable para ajustar el nivel de vapor.

CHORRO DE VAPOR

- Al presionar el botón de chorro de vapor, se lanza un chorro intenso de vapor desde la placa de la base.
- Para evitar fugas de agua, no mantenga presionado el botón de control de vapor más de 5 segundos.

FUNCIONAMIENTO DE LA PULVERIZACIÓN

- Puede humedecer la ropa a cualquier temperatura pulsando el botón de pulverización un par de veces, para hacer que la ropa esté más suave y sea más fácil de planchar.
- Asegúrese de que hay suficiente agua en el depósito.

PLANCHADO EN SECO

- Ajuste el mando de vapor variable a la posición "0" o nivel Mínimo (=sin vapor)

ALMACENAMIENTO

- Retire el enchufe de la toma de corriente.
- Tire el agua restante que pueda haber en el depósito
- Ajuste el mando de vapor a la posición "0" o nivel Mínimo.
- Ponga de pie la plancha y deje que se enfríe lo suficiente.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar la plancha asegúrese de que está desconectada de la toma de corriente y de que se ha enfriado por completo.
- Los depósitos de la placa de la base pueden eliminarse con un paño rígido empapado en una solución de vinagre y agua.
- Las partes metálicas pueden limpiarse con un paño húmedo y después pulirse con uno seco.
- No utilice abrasivos en la placa de la base.
- Mantenga la placa de la base lisa. Protéjala del contacto con objetos metálicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TENSIÓN NOMINAL	FRECUENCIA NOMINAL	POTENCIA NOMINAL	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA
PPR-2015	220-240 V	50/60 Hz	1400-1600 W	300 ml

- Debido a continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso



Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Dépositelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

**NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068**

Declara que:

El equipo : Plancha

Fabricado en : China

Marca : ELCO

Modelo : PPR-2015

Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:

Plancha

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.