

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo: PPR-2225

Antes de su uso lea atentamente este manual

ATENCIÓN

Este equipo no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico oficial ELCO.

INTRODUCCION

Estimado cliente: felicidades por adquirir su nueva plancha ELCO.

CONOCIMIENTO DE SU PLANCHA

PARTS IDENTIFICATION



- 1.Spray nozzle
- 2.Water filling inlet
- 3.Variable steam control
- 4.Burst of steam button
- 5.Spray button
- 6.Temperature control dial
- 7.Cord protector
- 8.Transparent water tank
- 9.Max water level
- 10.Sole plate

1. Spray.
2. Orificio de llenado del depósito.
3. Control de variable del vapor.
4. Disparador de vapor.
5. Botón de spray.
6. Mando del termostato.
7. Cable protector.
8. Depósito transparente de agua.
9. Señal de llenado máx. del depósito.
10. Suela.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Durante el uso de aparatos eléctricos, a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica ó daños personales, deben observarse unas precauciones de seguridad básicas, incluidas las que se ofrecen a continuación. Por favor, preste atención a los siguientes puntos:


- Lea atentamente estas instrucciones, incluso aunque esté familiarizado con el aparato y guárdelas para futuras consultas.
- Asegúrese siempre de que la tensión utilizada corresponde a la tensión indicada en la unidad.
- Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños) cuya capacidad física, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia ó conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada ó instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato.
- No sumerja nunca la plancha en el agua.
- No desconecte el aparato tirando del cable. Desconecte siempre el aparato: antes de llenar ó aclarar el depósito, antes de limpiarlo, después de cada utilización. (Hágalo siempre tirando del enchufe, no del cable).

- No deje nunca el aparato sin supervisión cuando esté conectado a la alimentación eléctrica; y cuando aún esté caliente (aprox. 1 hora).
- La suela de la plancha puede estar muy caliente: no la toque nunca y deje que la plancha se enfríe antes de guardarla. El aparato emite vapor que puede producir quemaduras, especialmente cuando planche en un ángulo de la tabla de planchar. No dirija nunca el vapor hacia personas ó animales.
- Debe utilizar y poner la plancha sobre una superficie estable. Cuando ponga la plancha en su reposaplancha, asegúrese que la superficie sobre la que está colocada sea estable.
- Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico. Si se realiza un uso inapropiado o contrario a las instrucciones, la marca declinará cualquier responsabilidad y la garantía quedará anulada.
- En caso de avería, anomalías, si se ha caído u otras partes presentan deterioro, ó el cable está dañado, desenchufe el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial de ELCO.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACION

- Antes de utilizar la plancha por primera vez en posición de vapor, le aconsejamos que la haga funcionar algunos momentos en posición horizontal y sin ropa debajo.
- En estas mismas condiciones, accione varias veces el botón de vapor.
- Durante las primeras utilizaciones, se puede producir un ligero desprendimiento de humo y olores que no son nocivos. Este fenómeno, sin consecuencia para la utilización desaparece rápidamente.

PREPARACION: LLENADO DEL DEPOSITO DE AGUA

- Desconecte la plancha antes de proceder al llenado y coloque el mando de vapor a la posición "  ".
- Abra el orificio de llenado del depósito, ponga la plancha en posición horizontal y llénelo.
- Cierre de nuevo el orificio de llenado del depósito.
- No sobrepase el indicador de llenado MAX del depósito.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

- ** Sintéticos (seda)
- ** Lana
- *** Algodón
- Coloque la plancha en posición vertical.
- Seleccione la temperatura colocando el termostato.
- El indicador luminoso se encenderá y se apagará indicando que ya puede comenzar con el planchado. También la luz se apagará durante el planchado.

VAPOR

- Cuando planche con vapor o en seco, pulse varias veces seguidas el botón de Spray para humedecer la ropa y eliminar las arrugas más resistentes.
- Asegúrese que hay suficiente agua en el depósito.
- Espere un poquito a que el indicador luminoso se desactive y se vuelva a encender.
- Mire el mando de ajustes de vapor y ajuste el tipo de vapor.

DISPARADOR DE VAPOR

- Mediante la pulsación de este botón, una intensidad de vapor se disparará desde la suela de la plancha.
- Para prevenir el goteo de agua de la suela, no mantenga pulsado el botón de disparador de vapor durante más de 5 segundos.

AJUSTES DE SPRAY

- Bajo cualquier temperatura mediante la pulsación un par de veces del botón Spray, humedecerá las prendas.
- Asegúrese que hay suficiente agua en el depósito.

SECADO

- Coloque el mando de vapor a la posición "0" (=Sin vapor).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufe la plancha y vacíe el depósito.
- Deje que la plancha se enfríe antes de limpiarla.
- Ponga el mando vapor en "0".
- Cuando la suela esté todavía tibia, límpiela frotando con un estropajo húmedo que no sea metálico.
- No utilice nunca productos agresivos ó abrasivos.
- Enrollar el cable alrededor del talón de la plancha.
- Guarde la plancha una vez fría apoyada sobre el talón.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC220V ~ 240V
Frecuencia: 50-60Hz
Potencia: 2200W

** Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

*Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.*



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

**NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068**

Declara que:

**El equipo : Plancha
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PPR-2225**

**Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Plancha.**

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.