



Tostador horizontal



Modelo: PT-1084

230V ~ 50Hz 650W



Por favor lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Este producto está diseñado para el uso doméstico. Con este tostador horizontal podrá tostar cualquier tipo de pan y de cualquier grosor, incorpora un temporizador de hasta 5 minutos que le facilitará el uso. Lea detenidamente las siguientes indicaciones, tal y como se detallan:

1. No toque las áreas calientes.
2. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el tostador en el agua.
3. Desenchufe el tostador cuando no esté en uso y antes de su limpieza. Deje el tostador que se enfríe antes de quitar algún accesorio.
4. Si el cable se daña, para evitar accidentes, llévelo para que lo arregle un técnico autorizado del servicio técnico.
5. Este tostador está diseñado únicamente para uso en interiores.
6. Procure que el cable no cuelgue por el borde de la mesa, encimera o mostrador, ni que este toque superficies calientes.
7. No coloque el tostador sobre o cerca de cocina de gas, elementos electro térmicos o placas calientes así como otros aparatos eléctricos.
8. No tire del cable para desenchufar ni lo haga con las manos mojadas.
9. Mantenga el tostador lejos de paredes, cortinas y material combustible durante su uso.
10. En el momento de tostar el pan, este aparato se pone muy caliente. No toque nunca el aparato en ese momento.
11. En ningún caso la tostadora debe colocarse en agua u otros líquidos.
12. Desconectar el aparato si se deja desatendido, antes del montaje/desmontaje y limpieza
13. ELCO no se hace responsable y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
14. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
15. En caso de cualquier reparación, sustitución del cable o el enchufe, o ajuste, por favor consulte a un técnico cualificado, o lleve la tostadora a un centro de servicio autorizado.
16. Estos aparatos no pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento sin supervisión o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento

seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar

Asegúrese que el voltaje de su suministro eléctrico es el mismo que el que se indica en el manual de instrucciones, conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra. El cable y la clavija tienen que estar completamente secos.

- A. Encendido y selector de tiempo de tostado.
- B. Asas de toque frío.
- C. Superficie para el tostado.
- D. Bandeja recogemigas.



- Cuando se utilice el tostador por primera vez, retire todos los envases.
- Coloque el tostador sobre una superficie plana adecuada.
- Compruebe para asegurarse que todos los envases se hayan eliminado.
- No coloque el pan en el tostador en su primer uso. Sin embargo, enciéndalo para permitir que los elementos de calentamiento precalienten y quemen el polvo y los residuos que puedan haberse acumulado durante la fabricación o montaje.

COMO USAR SU TOSTADOR

- Coloque el tostador sobre una superficie plana adecuada.
- Conecte el enchufe del tostador a la red eléctrica.
- Coloque el pan sobre la parrilla de acero inoxidable, para conseguir un tostado homogéneo procure (en la medida de lo posible) colocar el pan de forma que pueda recibir el calor en toda la superficie.
- El selector del tiempo de tostado tiene una escala que va del 1 al 5 y que corresponde al tiempo de tostado en minutos, al girar este selector en el sentido de las agujas del reloj, automáticamente el tostador se encenderá y se iniciará la cuenta atrás.
- Cuando la tostada tenga el dorado que desee, apáguela. No deje el tostador sin atención mientras esté en funcionamiento.
- Después de su uso, desenchufe la tostadora de la red eléctrica.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar el aparato, retire el enchufe de la toma de corriente y espere a que se enfríe antes de limpiarlo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie la unidad base o el cable de alimentación con agua, y no los sumerja en el agua.
- No utilice productos abrasivos, soluciones de limpieza fuertes o cepillos duros para la limpieza.
- La parrilla de tostado debe limpiarse con regularidad.
- Nunca desmonte el tostador ni intente cambiar el cable usted mismo. Si tiene algún problema con el tostador, por favor llévelo al servicio técnico para que lo reparen.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 650W

Voltaje: 230V

Frecuencia: 50Hz

** Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

ROHS: Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos ELCO.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**

Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC

2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

TIPO DE ARTÍCULO: TOSTADOR HORIZONTAL

MARCA: ELCO

MODELO: PT-1084

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 10 de Marzo de 2.017



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del
Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.