

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Batidora con pie de acero inoxidable

Modelo: PB-3902

Antes de su uso lea atentamente este manual

ATENCION

Este equipo no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico oficial ELCO.

INTRODUCCION

Estimado cliente: felicidades por adquirir su nueva batidora ELCO.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Este artículo está diseñado para el uso doméstico. Cuando use cualquier aparato eléctrico, lea detenidamente las siguientes indicaciones, tal y como se detallan:

Lea todas las instrucciones

1. A fin de evitar electrocuciones indeseadas, no exponga el cable, enchufe o el mismo aparato a fuentes de agua alguna.
2. Extreme las precauciones cuando el aparato se use cerca de los niños.
3. Antes de usar este aparato, compruebe que el voltaje de su red eléctrica se corresponde con el que aparece en la placa del propio aparato.
4. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, cuando se vaya a reparar o antes de su limpieza.
5. Cuidado cuando observe que alguna de las partes no funcione correctamente.
6. No usar el aparato si observa alguna anomalía en este , tal como mala conexión o golpes externos.
7. No utilizar al aire libre.
8. No colocar el enchufe cerca de fuentes de calor externas.
9. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente cuando use la batidora para reducir el riesgo de heridas graves ó daños en el aparato.
10. Extraiga los accesorios mezcladores del cuerpo de la batidora antes de proceder a su limpieza.
11. Si encuentra dañado el cable o enchufe del aparato, llévelo a reparar de inmediato por personal cualificado o mediante el Servicio Técnico Autorizado.
12. Preste especial atención cuando use este aparato cerca de niños ó personas enfermas.
13. No deje el aparato al alcance de los niños. No es un juguete

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Antes del primer uso, asegúrese que las cuchillas no están dañadas.
- Lave solamente con agua tibia el brazo mezclador.

ENSAMBLE DEL BRAZO

Ensamble el brazo al cuerpo principal y gírelo levemente hasta escuchar un pequeño clic que supondrá que el brazo ha sido perfectamente colocado al dispositivo de bloqueo.

Gírelo nuevamente para asegurarle de la correcta conexión.

INTRUCCIONES DE USO

El botón de funcionamiento de la batidora por defecto se encuentra en la posición Off, tan solo deberá presionarlo para comenzar su funcionamiento para el cual deberá mantener el botón presionado.

La batidora cuenta con dos niveles de velocidad: 1 baja / 2 alta.

NOTA: Se recomienda siempre a la hora de batir comenzar con la velocidad 1 y luego pasar al nivel 2.

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda no mantener en uso continuado más de 1 minuto para evitar sobrecalentamiento del aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y extraiga el pie desmontable.
2. Tenga cuidado con las cuchillas y su motor para evitar un accidente.
NOTA: No sumerja el mango desmontable de la batidora bajo el grifo, sin usar detergentes ni limpiadores abrasivos. Cuando acabe de limpiar el pie desmontable, colóquelo hacia arriba de forma que gotee el agua que haya en su interior. El pie se puede lavar en el lavavajillas.
3. Lave el vaso con agua templada y jabón y después aclárela con agua.
4. Limpie la unidad de motor con un paño húmedo. Nunca la sumerja en agua para limpiarla ya que puede provocar descargas eléctricas.
5. Una vez terminado seque todo bien.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 300W
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50Hz

** Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

*Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.*



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

**NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068**

Declara que:

**El equipo : Batidora de brazo
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PB-3902**

**Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Batidora con vaso.**

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González Nº6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.