

## **PUESTA EN MARCHA**

Proceda a conectar a la red eléctrica el sintonizador TDT.

Tras encender aparece en pantalla el manual de instalación, utilizando el mando a distancia baje hasta la opción de buscar canales y este empezará a hacer una búsqueda automática.

NO INTERRUMPA ESTE PROCESO HASTA LA FINALIZACIÓN.

Una vez finalizado, mostrará en pantalla el canal nº1 (por defecto)

### **SI LA NUMERACIÓN EN LOS CANALES NO ES EN ORDEN ASCENDENTE**

Con el TDT encendido, proceda a pulsar la tecla de “Menú” del mando, en la opción de PROGRAMA, (que verá en la parte central/superior de la pantalla), una de las opciones es **LCN** (seleccione esta opción ayudándose de las teclas del mando con flecha arriba y abajo), una vez marcada esta opción, ayúdese de las teclas del mando a distancia con flechas a izquierda y a derecha para cambiar el estado de esta opción, de **enciende a apaga**.

A continuación pulse EXIT y la numeración habrá cambiado a numeración ascendente.

### **ORDENAR CANALES A GUSTO DE USUARIO**

Pulse la tecla de “Menú” del mando a distancia, y en la opción de PROGRAMA, desplácese con las flechas del mando hasta la opción “EDITAR CANALES” y posteriormente pulse la tecla OK.

Desplace el recuadro azul hasta el canal que desea mover hasta la posición 1.

Una vez haya seleccionado el canal que quiere mover a la posición 1, pulse la tecla nº2 (move)

(Del teclado numérico), esta opción le permite utilizar la herramienta “move” mover canal.

Una vez haya pulsado nº2, observe que esta opción se muestra en color azul,

Pulse OK y verá a la derecha del canal que tiene marcado en azul aparece un símbolo con dos flechas formando un círculo.

Mientras este símbolo se muestra en pantalla usted puede desplazar dicho canal a la posición numérica que deseé.

Una vez haya colocado el canal en la posición numérica deseada pulse OK y quedará prefijado el canal en esa posición.

Este paso tiene que repetirlo con tantos canales como quiera renumerar.

Una vez haya cambiado los canales al orden que deseé, pulse la tecla EXIT y aparecerá en pantalla si quiere grabar los datos de la nueva numeración, entonces pulse OK y la nueva numeración se mostrará.

[www.elco1.es/cms/2](http://www.elco1.es/cms/2)