



Manual de instrucciones

Modelo PD-5512



Acerca de este manual

Muchas gracias por la confianza depositada en la marca **ELCO**, la cual confiamos supere sus expectativas.

Lea este manual antes de usar su reloj a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.

El contenido puede diferir del producto final o del Software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

Descripción del producto.



Para encender el dispositivo, presione el botón de encendido durante 3 segundos o conéctelo al cargador. Para apagar el dispositivo, presione el botón de encendido durante 3 segundos.

Mantenimiento del reloj.

Limpie el dispositivo regularmente, especialmente la parte que está cerca de la piel, para mantenerlo seco. Ajuste la tensión de la correa del dispositivo para garantizar la circulación del aire. Tenga cuidado al usar productos excesivos para cuidar la piel ya que podrían dañar los sensores. Si tiene alergia o molestias en la piel, deje de usar el dispositivo. No use el dispositivo durante un baño o ducha caliente. No exponga el dispositivo a agentes de limpieza, agentes cáusticos u otros productos químicos. No exponga el dispositivo a temperaturas altas (por encima de + 50 ° C), bajas (por debajo de -10 ° C) o al calor debido, por ejemplo, a la luz solar u otra fuente de calor. Puede dañar el dispositivo. Este producto no es adecuado para niños y bebés.

Carga

Antes de comenzar a usar el dispositivo, asegúrese de que la batería esté cargada. Si no tiene carga, utilice el cable magnético USB provisto. La corriente del adaptador recomendada es de 5V, 1A. Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente el dispositivo, siga los pasos a continuación para cargarlo.

1. Coloque el conector del cable de carga debajo del dispositivo de modo que sus pines entren en contacto con los puntos metálicos en el terminal de carga del dispositivo.
2. El conector magnético se colocará en la posición correcta
3. Conecte el cable de carga a la fuente de alimentación utilizando el conector USB y enchufar a la corriente eléctrica.
4. La animación de carga se mostrará en la pantalla del dispositivo

Nota: si el dispositivo se descargó por completo, puede aparecer una animación de carga después de unos minutos.

Descarga del programa para emparejar el reloj:

Nota: el teléfono móvil debe ser compatible con Android 5.1 o IOs 8.0 o superior y Bluetooth 4.0 o superior. Escanee el código QR con el teléfono móvil para descargar e instalar la APLICACIÓN o busque, descargue e instale la aplicación "Fundo Pro" desde la tienda de aplicaciones o Google Play Store en su teléfono inteligente.



Durante el emparejamiento, el teléfono debe estar conectado a Internet.

Asegúrese de que el teléfono inteligente esté configurado en "Visible para todos los dispositivos Bluetooth cercanos" durante el emparejamiento.

Emparejar el dispositivo con el teléfono a través de la APLICACIÓN:

1. Active el bluetooth en su teléfono
2. Abra la aplicación y haga clic en "Más", y luego en "MI DISPOSITIVO" haga clic en "+ Agregar dispositivo"
3. Haga clic en el nombre de su dispositivo en la lista de dispositivos. Si la conexión se realiza correctamente, aparece "Conectado" junto al nombre del dispositivo y la aplicación sincronizará los datos del reloj inteligente.

La conexión Bluetooth entre el teléfono y el dispositivo puede desconectarse en algunas circunstancias, las más comunes son: el teléfono y el dispositivo están demasiado lejos el uno del otro (más de 10 metros), hay algunas paredes entre ellos, hay algunas interferencias magnéticas o de radio en entorno, el usuario cierra la aplicación trabajando en segundo plano, el usuario hace clic en la limpieza con un solo botón del teléfono. El bluetooth debería volver a conectarse automáticamente cuando desaparezcan los motivos de su desconexión.

3. Registro del sueño.

Período de monitoreo del sueño: desde las 21:00 p.m. a las 09:00 p.m. Al día siguiente, después de que el dispositivo haya grabado la actividad del sueño, haga clic en la esquina superior izquierda de la interfaz para sincronizar los datos del dispositivo a la APLICACIÓN.

4. Música

Cuando el teléfono móvil esté conectado al dispositivo, se puede controlar la reproducción / pausa de música y el cambio de canción en el reproductor de música del teléfono móvil.

5. Tiempo

La página del clima mostrará el clima actual, sin embargo, los datos del clima no estarán disponibles hasta que no se conecte la APLICACIÓN. Si el dispositivo y la APLICACIÓN están desconectados durante mucho tiempo, el pronóstico del tiempo mostrará el tiempo en un día de la última actualización o no mostrará datos.


6. Deporte

Modos deportivos disponibles: caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, escalar montañas, fútbol, baloncesto, tenis de mesa, bádminton.

a) Seleccione el modo de deporte y encuentre la actividad que desea, deslice hacia abajo haciendo clic en la pantalla para ingresar.

b) Si desliza la pantalla hacia la derecha saltará aparecerán diferentes opciones.

c) Haga clic en la esquina superior derecha para "pausar" la grabación, cuando esté en pausa puede volver a la grabación haciendo clic en la esquina superior derecha o detener y




guardar los datos haciendo clic en la esquina superior izquierda "□".

d) Cuando la distancia es superior a 200 metros o el tiempo de actividad es superior a 5 minutos, se pueden guardar los datos. Si no se cumplen estas condiciones, los datos no se pueden guardar.

7.frecuencia cardíaca

Coloque el dispositivo en la muñeca correctamente y seleccione el menú de frecuencia cardíaca para medirla. Después de que el dispositivo esté conectado con la aplicación, los datos de frecuencia cardíaca se sincronizarán con la aplicación en tiempo real. En la interfaz de la aplicación, deslice hacia la derecha a la página de "frecuencia cardíaca" para ver los datos de la prueba.



a) Mantenga el sensor de frecuencia cardíaca limpio y cerca de la piel cuando mida la frecuencia cardíaca. Si no lo aprieta demasiado, la luz del sensor quedará expuesta, lo que dará como resultado valores de medición inexactos. No mire directamente a la luz verde del sensor.

b) Durante la detección de la frecuencia cardíaca, mantenga su cuerpo inactivo y siéntese quieto mientras detecta la frecuencia cardíaca, de lo contrario, el tiempo para la medición de la frecuencia cardíaca se prolongará o los datos serán inexactos. Si hay una gran diferencia en los datos medidos, tome un descanso para volver a medir, y el valor promedio obtenido después de 5 mediciones consecutivas

será más preciso. La medición del ritmo cardíaco puede ser diferente al hablar, comer, beber, etc.


c) El color de la piel, la densidad del cabello, los tatuajes y las cicatrices pueden afectar la precisión de los resultados de la prueba.

d) La medición a largo plazo puede provocar un sobrecalentamiento del dispositivo. En caso de sobrecalentamiento, retire el dispositivo hasta que se enfríe.

e) El clima frío afectará los resultados de su medición. Mida mientras se mantiene caliente.


8.Presión de la sangre

Coloque el dispositivo en la muñeca correctamente y selección el menú de presión arterial para empezar el registro. Los datos de presión arterial se sincronizarán con la APLICACIÓN si están conectados. Deslice hacia la derecha en la APLICACIÓN para verificar el tiempo de la prueba y los datos históricos de los valores altos y bajos de la presión arterial.



9.Oxígeno en sangre.

Coloque el dispositivo en la muñeca correctamente y seleccione el menú de oxígeno en la sangre para medir el valor. Los datos de oxígeno en sangre se sincronizarán con la aplicación. Deslice hacia la derecha en la APLICACIÓN para verificar el tiempo de prueba y los datos del historial de oxígeno en la sangre.



Nota: Los datos de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la medición de oxígeno en la sangre son solo de referencia y

no pueden utilizarse como base para aspectos médicos relacionados.

10.Alarma

Cuando el dispositivo está conectado a la aplicación, el reloj de alarma configurado dentro de la aplicación se puede sincronizar con el dispositivo. Se pueden configurar hasta cinco despertadores. Al hacer clic en el icono en la pantalla del dispositivo, se detendrá la alerta de vibración.

11. Cronómetro

Haga clic en el cronómetro para ingresar a la interfaz de sincronización, haga clic en el icono de inicio para iniciar la sincronización, el icono de la izquierda es un único registro de sincronización y el icono de la derecha está en pausa. Después de pausar, haga clic en el registro de sincronización único superior para ver los registros en diferentes momentos. Si Desliza hacia la izquierda de la pantalla se borrará el tiempo anterior.

12.Cámara

Cuando el dispositivo está conectado a la APLICACIÓN, haga clic en la función de cámara del dispositivo, se iniciará la cámara del teléfono celular, haga clic en el icono de la cámara del dispositivo y el teléfono celular comenzará a tomar fotos.

13.Buscar teléfono

Cuando el dispositivo está conectado a la aplicación, hace clic en Buscar teléfono y el teléfono aparecerá con un tono de llamada.

14.Tiempo

Después de configurar la hora, presione el botón de inicio para contar regresivamente.

15.Configuración

15.1 Aviso Sedentario: esta función está desactivada de forma predeterminada. En el dispositivo puede activar o desactivar esta función manualmente. La configuración del recordatorio sedentario se puede hacer en la configuración de la aplicación cuando el teléfono está conectado al dispositivo.

15.2 Activar volteo: activa automáticamente la pantalla cuando levanta la mano con el dispositivo, hasta la altura del pecho, mientras gira la pantalla hacia la cara. No funciona cuando el dispositivo está en "modo no molestar"

15.3 Acerca de: información sobre el nombre del modelo (nombre de Bluetooth), el número MAC (número de Bluetooth) y la versión del firmware.

15.4 Código QR: código con enlace para descargar la aplicación FunDo para teléfono.

15.5 Restablecer: reinicie el dispositivo con la limpieza de la configuración y los datos de su memoria. Restaurar al estado de fábrica.

15.6 Apagar: apaga el dispositivo.

16.Mensaje

La interfaz de mensajes permite ver en el dispositivo los mensajes que llegaron por teléfono como SMS, llamadas entrantes y software de chat.

El dispositivo puede almacenar hasta 8 mensajes, y cuando el número de mensajes llegue a 8, el mensaje más antiguo mostrado anteriormente será reemplazado por uno nuevo.

Se requiere un dispositivo de teléfono con conexión Bluetooth para esta función

17.Cambiar la pantalla principal del reloj.

Con la pantalla del reloj mostrada, mantenga presionada la pantalla táctil durante 3 segundos, luego deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la pantalla del

reloj. Haga clic en la esfera del reloj seleccionada para confirmar el cambio.

Advertencia: Aunque el dispositivo inteligente puede monitorear la frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real, no puede usarse para ningún propósito médico.

Parámetros básicos: Tipo de pantalla: 1,3 pulgadas TFT; capacidad de la batería: 170 mAh; almacenamiento: 64 MB; nivel de protección: **IP68** (El dispositivo ha sido sometido a pruebas en un entorno controlado y se ha certificado su resistencia al agua y al polvo en situaciones y condiciones concretas, pero no es recomendable sumergirse en el agua a más de un metro de profundidad y durante mucho tiempo para evitar un malfuncionamiento del reloj)

Debido a continuas mejoras, el diseño del producto y sus características están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**
Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ N° 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301 489-1V2.2.0:2017
EN 301 489-17V3.3.1:2017
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 62479:2010

TIPO DE ARTÍCULO:	RELOJ INTELIGENTE
MARCA:	ELCO
MODELO:	PD-5512
FABRICANTE:	PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 30 de Octubre de 2.019



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González Nº6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.