

VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" (40cm)

Modelo: *PDV-1633P*

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el equipo.

Y guárdelo para futuras consultas.

Gracias por elegir este producto de climatización portátil de la marca **ELCO**. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje: 230V

Frecuencia: 50Hz


Potencia: 45W

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea y guarde estas importantes instrucciones de seguridad antes de usar este ventilador. Cuando use aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad básicas deberán siempre seguirse, incluyendo las siguientes:

- Use este ventilador solamente como se indica en este manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendio o corto circuito. ELCO no se hará responsable de problemas causantes del no cumplimiento de las instrucciones de este manual.
- Este producto está destinado para uso doméstico únicamente.
- Para proteger contra corto circuito, no coloque el ventilador en la ventana, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en el agua, ni tampoco lo rocíe con líquidos.
- Desenchufe el ventilador de la toma de corriente cuando no esté en uso, cuando transporte el ventilador de un lugar a otro, y antes de limpiarlo.
- No conecte el ventilador en presencia de explosivos y/o humos inflamables.
- No coloque el ventilador cerca de productos inflamables, estufa u otro aparato de calentamiento.
- No introduzca dedos u objetos dentro de la rejilla, aunque no esté en funcionamiento el ventilador.
- No obstruya las salidas de aire de la cubierta del motor.
- Evite el contacto con las partes del ventilador movibles.
- Utilice sólo los accesorios suministrados.
- Siempre utilice el ventilador sobre una superficie seca.
- No ponga el ventilador en funcionamiento si la cubierta está quitada o dañada.
- Si lo va a almacenar, es recomendable cubrirlo con una bolsa de plástico y guardarlo en un lugar seco.
- Para brindarle un mantenimiento adecuado es recomendable colocar un poco de aceite de motor cada 6 meses para optimizar el funcionamiento del motor.
- Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante en el servicio técnico oficial.
- Este aparato no puede ser utilizado por personas cuyas capacidades: Físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento sin supervisión o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- Los niños no deben jugar ni utilizar este aparato.


DESCRIPCION GENERAL



ACCESORIOS



SOPORTE PARA PARED



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Asegúrese que el ventilador se encuentra en una superficie plana.

Enchufar el cable a la toma de corriente.

La velocidad del ventilador se selecciona con los botones:

0 -Para apagar

1 -Velocidad baja

2 -Velocidad media

3 -Velocidad máxima

1. Quite el protector plástico del eje del motor.
2. Coloque la rejilla posterior pasándola por el eje del motor y fíjela con la tuerca sujetadora.
3. Coloque la paleta en el eje y ajústela con el seguro de la paleta.
4. Coloque la placa de marca en la parte delantera de la rejilla frontal.
5. Pase la cubierta de la base por el tubo de pedestal.
6. Fije el tubo del pedestal a la caja de control y coloque la tuerca en la ranura que se encuentra en la base de la caja de control.
7. Ajuste el tubo a la caja de control con la mariposa.
8. Fije el ventilador a la base del pedestal con los tornillos con los que viene el producto.
9. Gire las aspas de su ventilador con la mano, verificando que esta no choquen con el tornillo protector.
10. Coloque la rejilla frontal sobre la rejilla posterior y fíjela con los clips sujetadores.
11. Ajuste el ángulo del ventilador soltando la perilla en el eje giratorio. Una vez alcanzado el ángulo que necesita vuelva a ajustar la perilla
12. Conecte su ventilador y enciéndalo en la velocidad deseada.
13. Para usar su ventilador como **Ventilador de mesa**: Desconecte el equipo, retire el tubo adaptable, la columna decorativa y la base de la barra, coloque luego la caja de control sobre base de mesa (proporcionado como accesorio) y ajuste firmemente la tuerca.
14. Para usar su ventilador como **Ventilador de pared**: Coloque la base de pared (proporcionado como accesorio) firmemente en la pared a la altura deseada usando y proceda como en el punto anterior (con el accesorio para fijar a la pared). Luego inserte la caja de control sobre la base de pared y ajuste.



ACCESORIOS

- Base para mesa con perno mariposa
- Base para pared con tornillos

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Asegúrese que su Ventilador se encuentra desconectado.
2. Limpie la cubierta del motor, la caja de control y las rejillas de protección con un paño húmedo.
3. Levante los 4 seguros que están alrededor de la rejilla delantera, retire la rejilla delantera y limpie las aspas del ventilador.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)

Dirección : C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC 2011/65/EU – RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 60335-1: 2012: A11

EN 60335-2-80:2003: A1: A2

EN 62233:2008

TIPO DE ARTÍCULO: VENTILADOR 3 EN 1 DE 16"

MARCA: ELCO

MODELO: PDV-1633P

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 16 de Junio de 2.018



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas

características.